
Pobrano z mamadecor.pl


INSTRUCTION SHEET


Brilliant

HEIDA

G99776...
G99786...







Pobrano z mamadecor.pl

Brilliant


HEIDA

G99776...
G99786...

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
EN: This product contains a light source of energy efficiency class E.
FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.
ES: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.
IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.
PL: Niniejszy produkt zawiera źródło światła klasy efektywności energetycznej E.
PT: Este produto contém uma fonte de luz de eficiência energética de classe E.
NL: Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

DE: Die Lichtquelle ist von einer qualifizierten Person austauschbar.
EN: The light source should be replaced by a qualified person.
FR: La source lumineuse peut être remplacée par une personne qualifiée.
ES: Fuente luminosa debe ser sustituida por personal autorizado.
IT: La sorgente luminosa deve essere sostituita da una persona qualificata.
PL: Źródło światła powinno być wymieniane przez wykwalifikowaną osobę.
PT: A fonte de luz pode ser substituída por uma pessoa qualificada.
NL: De lichtbron kan vervangen worden door een gekwalificeerde persoon.

DE: Das separate Betriebsgerät ist von einer qualifizierten Person austauschbar.
EN: The separate control gear should be replaced by a qualified person.
FR: L'appareil de commande séparé peut être remplacé par une personne qualifiée.
ES: El aparato separado debe ser sustituido por personal autorizado.
IT: Il dispositivo di comando separato deve essere sostituito da una persona qualificata.
PL: Oddzielny zasilacz powinien być wymieniany przez wykwalifikowaną osobę.
PT: O dispositivo separado pode ser substituído por uma pessoa qualificada.
NL: De aparte bedieningsinrichting kan vervangen worden door een gekwalificeerde persoon.



Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlags! Caution, risk of elecric shock! Danger, risque de chocs électriques!
Attenzione: pericolo di scossa elettrica! Atención, peligro de descarga eléctrica! Voorzichtig, risico op een elektrische schok! Forsigtig - Fare for elektrisk stød! Pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Внимание, опасност от електрически удар! Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Dikkat, elektrik çarpması riski! Huomio, sähkökun vaaran! Pozor, nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Oprez, opasnost od električnog udara! Uwaga, niebezpieczeństwo porażenia prądem! Pozor, nevarnost električnega udara! Atenție, pericol de electrocutare! Varning! Risk för elektriska stöt! Cuidado, risco de choque eléctrico! Vigyázat, áramütésveszély! Uzmanību: elektriskās strāvas trieciena risks! Kujdes, rrezik nga goditja elektrike! Atsargiai, gali įvykti elektros smūgis! Oprez, opasnost od strujnog udara! Ettevaatust, elektrilöögi oht! Осторожно! Опасность поражения электрическим током! Внимание, опасност од струен удар! OPREZ, OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA! Обережно, небезпека ураження електричним струмом! Fare for elektrisk stød!


Pobrano z mamadecor.pl

Brilliant


HEIDA

G99776...
G99786...


DE




GB



FR



IT



Pobrano z mamadecor.pl

INSTRUCTION SHEET


Brilliant

HEIDA

G99776...
G99786...

ES





Botón de encendido / Botón de apagado

Blanco Encedido / Apagado

Botón ON/OFF de RGB

Brillo +

temperatura de color -

temperatura de color +

Brillo -

Modo de luz nocturna/ Apagado

disminuir la velocidad del modo de gradiente RGB

Aumentar la velocidad del modo de gradiente RGB

Detener/continuar el modo de gradiente RGB


Selección de colores RGB

3000K / 4000K / 6500K

Modo de cambio RGB

PT





Botão ligar / Botão desligar

Branco Ligado / Desligado

Interruptor ON/OFF (LIGADO/DESLIGADO) de RGB

Brilho +

temperatura de cor -

temperatura de cor +

Brilho -

Modo Luz Noturna / DESLIGAR

diminuir a velocidade do modo de gradação do modo RGB

Aumentar a velocidade do modo de gradação do modo RGB

Parar/continuar o modo de gradiente RGB


Escolha de cores-RGB

3000K / 4000K / 6500K

Modo de mudança RGB

PL





Przycisk włączania / Przycisk wyłączania

biały wł. / wył.

Przełącznik WŁ./ WYŁ. RGB

Jasność +

temperatura koloru -

temperatura koloru +

Jasność -

Tryb światła nocnego / WYŁ.

zmniejszanie prędkości trybu gradientu RGB

zwiększanie prędkości trybu gradientu RGB

Zatrzymanie/kontynuacja trybu gradientu RGB


wybór kolorów RGB

3000K /4000K /6500K

tryb zmiany RGB

NL





Inschakelknop / Uitschakelknop

Wit Aan / Uit

AAN/UIT-schak. RGB

Helderheid +

Kleurtemperatuur -

Kleurtemperatuur +

Helderheid -

nachtlamp modus/UIT

Snelheid van de RGBkleurverloopmodus verminderen

Snelheid van de RGBkleurverloopmodus verhogen

Stop / Play RGB modus

RGB-kleurkeuze

3000K / 4000K / 6500K

RGB-wisselmodus