

FARO
BARCELONA


ANOUK

ref. 53414 white - blanco
ref. 53415 black - negro









The lampshade can be rotating angles and the connecting rod can be adjusted up and down.

LIGHT SOURCE - FUENTE DE LUZ

LED 8W 4000K 530Lm INCL.

TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTICAS T ï ¿NICAS

	adaptor dc 24V	100V-240V ~50Hz/60Hz	1,6 mt	0,2m		IP20	

La fuente de luz de esta luminaria es no reemplazable; cuando la fuente de luz alcance el final de su vida, se debe sustituir la luminaria completa.
The light source of this luminaire is not replaceable; when light source reaches end of life, the whole luminaire shall be replaced.
La source ï ¿ectrique de ce luminaire n'est pas rempla ï ¿ble, lorsqu'elle atteint sa fin de vie, il faut chan ger le luminaire au complet.

· Conexión tipo Y: la sustitución del cable de conexión debe ser realizada por el fabricante o personal cualificado · Tipus de conexió Y: la substitució del cable de la lluminaria l'ha de fer el fabricant o personal qualificat · Type Y connection: connection cable replacement can only be carried out by the manufacturer or qualified personnel · Connexion type Y: le remplacement du câble de connexion doit être effectué par le fabriquant ou du personnel qualifié · Ligação de tipo Y: a substituição do cabo de ligação deve ser realizada pelo fabricante ou por pessoal qualificado · Anschluß Typ Y: Das Verbindungskabel sollte durch den Hersteller oder einem qualifiziertem Fachpersonal ausgetauscht werden · Aansluiting Y type: het vervangen van de aansluitkabel moet door de fabrikant of vakbekwaam personeel gedaan worden · Connessione tipo Y: la sostituzione del cavo di connessione sarà realizzata dal fabricante o persone qualificate· Σύνδεση τύπου Y: η αντικατάσταση του καλωδίου σύνδεσης θα *πρέπει* να γίνεται από τον κατασκευαστή, ή από εξειδικευμένο *προσωπικό* · Соединение типа Y: замена соединительного шнура должна производиться фирмой-изготовителем или высококвалифицированным персоналом · Свързване тип Y: подмяната на свързващия кабел трябва да се осъществява от производителя или от квалифицирано лице · Spoj typu Y: výměnu spojovacího kabelu musí provést výrobce nebo odborník · Połączenie typu Y: wymianę kabla połączenia powinien przeprowadzić producent lub wykwalifikowany personel

LOREFAR, SL • Din ï ¿mica, n ï ¿• Pol ï ¿gono Industrial Santa Rita • 08755 Castellbisbal • Barcelona • Spain • NACIONAL: Tel. 902 165 166 • EXPORT: Tel. +34 937 723 965 • faro@lorefar.com • www.faro.es