



Pobrano z mamadecor.pl








EYE SUPER




























EYE SUPER

















Pobrano z mamadecor.pl

PL
UWAGA !!!
Przy regulacji kierunku źr a światła nie wolno na siłę pokonywać oporu blokady.

EN
ATTENTION !!!
When adjusting the direction of the light source, do not force the rotation past the blockade resistance.

RUS
Внимание!
При регуляции направления источника света не следует силой форсировать блокаду его оборота.

LV
UZMANĪBU !!!
Regulējot gaismas avota virzienu, nepieļaujiet rotāciju pāri blokādes pretestībai.

NL
LET OP!!!
Bij het draaien van de lamp deze niet voorbij de blokkering forceren.

D
Achtung:
Um ein berdrehen & ausbrechen der Gelenke zu vermeiden, justieren Sie die Leuchte nur innerhalb der gezeigten Raien.

CZ
POZOR !!!
Při nastavovan směru světeln o zdroje nevyt ejte svítidlo silou za povolenou hranici.

IS
ATHUGI
gar stefna lj gjafans er stillt mj kki
inga honum lengra en hann kemst.

SK
Pozor!
Pri nastavovan smeru sveteln ho zdroja, nevyt ajte svietidlo za povolen hranicu.

H
A l pa ir k be kor csak annyira v ztassa a karok hogy azok ne fesz nek t .

RO
ATENTIE!!!
Cand ajustati directia corpului de iluminat, nu fortati rotatia peste rezistenta de blocare.

SLO
OPOZORILO!
Ko na svetilki nastavljate smer svetenja te NE obračajte na silo preko mehanske blokade.

SRB
PAŽNJA!!!
Kada podešavate pravac izvora svetlosti, ne rotirajte preko blokade.

HR
POZOR!!!
Prilikom usmjeravanja, zakretanja, svjetlosnog izvora ne primjenjivati silu kada zglob dosegne krajnju poziciju.

F
ATTENTION !!
Pour orienter la lampe, d oqez la vis de serrage. Ne forcez pas sur la lampe quand elle est serr a n de pas la d orer.

N
OBS!
N lu justerer retningen til lampen, ikke tvinge den forbi den innebygde sperren p mpefestet.

B
Opgelet!!!
Bij het richten van de lichtbron mag dit niet geforceerd worden voorbij het punt van blokkage.

S
Varning!
Lamphuvudet har en inbyggd sp f rotation, t k p tt INTE forcera denna di i justerar riktningen p mpan.


P
ATEN !!
Ao ajustar a dire do foco, n force a rota depois da resist cia do bloqueio.

FIN
S t t ssy valaisimen suuntausta: l pakota nivelten py mist estovastuksen yli.


GR
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Κατά τη ρύθμιση της κατεύθυνσης της πηγής φωτός, μην πιέζετε την περιστροφή πέρα από το σημείο αντίστασης αποκλεισμού.

AR

HHH



315



85

PL
UWAGA !!!
Przy regulacji kierunku źr a światła nie wolno na siłę pokonywać oporu blokady.

EN
ATTENTION !!!
When adjusting the direction of the light source, do not force the rotation past the blockade resistance.

RUS
Внимание!
При регуляции направления источника света не следует силой форсировать блокаду его оборота.

LV
UZMANĪBU !!!
Regulējot gaismas avota virzienu, nepieļaujiet rotāciju pāri blokādes pretestībai.

NL
LET OP!!!
Bij het draaien van de lamp deze niet voorbij de blokkering forceren.

D
Achtung:
Um ein berdrehen & ausbrechen der Gelenke zu vermeiden, justieren Sie die Leuchte nur innerhalb der gezeigten Raien.

CZ
POZOR !!!
Při nastavovan směru světeln o zdroje nevyt ejte svítidlo silou za povolenou hranici.

IS
ATHUGI
gar stefna lj gjafans er stillt mj kki
inga honum lengra en hann kemst.

SK
Pozor!
Pri nastavovan smeru sveteln ho zdroja, nevyt ajte svietidlo za povolen hranicu.

H
A l pa ir k be kor csak annyira v ztassa a karok hogy azok ne fesz nek t .

RO
ATENTIE!!!
Cand ajustati directia corpului de iluminat, nu fortati rotatia peste rezistenta de blocare.

SLO
OPOZORILO!
Ko na svetilki nastavljate smer svetenja te NE obračajte na silo preko mehanske blokade.

SRB
PAŽNJA!!!
Kada podešavate pravac izvora svetlosti, ne rotirajte preko blokade.

HR
POZOR!!!
Prilikom usmjeravanja, zakretanja, svjetlosnog izvora ne primjenjivati silu kada zglob dosegne krajnju poziciju.

F
ATTENTION !!
Pour orienter la lampe, d oqez la vis de serrage. Ne forcez pas sur la lampe quand elle est serr a n de pas la d orer.

N
OBS!
N lu justerer retningen til lampen, ikke tvinge den forbi den innebygde sperren p mpefestet.

B
Opgelet!!!
Bij het richten van de lichtbron mag dit niet geforceerd worden voorbij het punt van blokkage.

S
Varning!
Lamphuvudet har en inbyggd sp f rotation, t k p tt INTE forcera denna di i justerar riktningen p mpan.


P
ATEN !!
Ao ajustar a dire do foco, n force a rota depois da resist cia do bloqueio.

FIN
S t t ssy valaisimen suuntausta: l pakota nivelten py mist estovastuksen yli.


GR
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Κατά τη ρύθμιση της κατεύθυνσης της πηγής φωτός, μην πιέζετε την περιστροφή πέρα από το σημείο αντίστασης αποκλεισμού.

AR

HHH



315



85